# Zelio Control Teplotní regulátory

Rychlý návod k použití





REG 24

schneider SEL

sy\_

**REG 48** 

**REG 96** 



Společnost Schneider Electric nepřejímá žádnou zodpovědnost za chyby, které se mohou vyskytovat v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv doporučení či informace o chybách v tomto dokumentu nás neváhejte kontaktovat.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být jakoukoliv formou (elektronicky či mechanicky, včetně fotokopií) reprodukována bez písemného souhlasu společnosti Schneider Electric.

Při instalaci a používání tohoto produktu musí být dodržena všechna bezpečnostní pravidla příslušného státu. Z důvodu bezpečnosti smí jakékoliv opravy produktu provádět pouze výrobce.

Pokud je zařízení používáno v aplikacích s požadavky na technickou bezpečnost, musí být dodržovány příslušné instrukce.

Chybné použití softwaru Schneider Electric nebo jiného softwaru s tímto produktem může způsobit poranění, poškození zařízení nebo chybnou funkci.

# Porušení instrukcí uvedených v tomto dokumentu může způsobit poranění nebo poškození zařízení.

© 2009 Schneider Electric. Všechna práva vyhrazena.

#### Obsah

Obsah
Kapitola 1: Instrukce
Popis
Příklady aplikací
Výběr a možnosti
Kapitola 2: Názvosloví
PID: proporcionálně derivační regulátor
Výstupy
Princip regulace
Vizualizace PID struktury
Kapitola 3: Příklady integrovaných funkcí regulátoru11
Auto-nastavení
Fuzzy logika11
Samokontrola11
Rampy
Pid 2
Soft start12
Alarmy
Kapitola 4: Schémata zapoiení
REG 24 (12 tvpů)
REG 48 (14 typů)
REG 96 (14 typů)
Kapitola 5: Implementace
Průvodce výběrem
Popis čelního panelu
Kapitola 6: Příklady použití
První krok: Výběr regulátoru
Druhý krok: Připojení
Třetí krok: Programování pomocí čelního panelu
Nastavení tvpu čidla (PT100)
Nastavení rozsahu čidla PT100 (0 až 400 °C)
Nastavení minimální hodnoty rozsahu čidla PT100 (Pvb = 0 °C)
Nastavení maximální hodnoty rozsahu čidla PT100 (PvF = 400 °C)
Nastavení zobrazení desetinných hodnot (Pvd)
Výběr režimu regulace = vytápění na kanálu 1 (rEv)
Nastavení parametrů Alarmu 1 a Alarmu 2
Nastavení Alarmu 1 na hodnotu 32 °C
Nastavení Alarmu 2 na hodnotu 38 °C
Nastavení vysoké priority alarmů (do1T)
Čtvrtý krok: Test funkčnosti
Krok 1: Nainstaluite software ZelioControl Soft (kompatibilní s Windows XP a Vista)
Krok 2: Nainstaluite driver TSXCUSB485
Krok 3: Připoite kabel TSXUSB485 mezi vaše PC a regulátor
Krok 4: Zkontroluite parametry komunikace driveru TSXCUSB485.
Krok 5: Nainstaluite și a spust te software ZelioControl Soft
Krok 6: Zkontroluite parametry komunikace driveru TSXCUSB485.
Krok 7: Nastavte parametry komunikace
Krok 8: Připoite regulátor a nahraite aplikaci
Krok 9: Zobrazení aplikace
Kapitola 7: Software ZelioControl Soft
ZelioControl Soft – obrazovka oPE Ch 1
ZelioControl Soft – obrazovka PID Ch 2
ZelioControl Soft – obrazovka PLT Ch 3
ZelioControl Soft – obrazovka PRG Ch 4
ZelioControl Soft – obrazovka MON Ch 5
ZelioControl Soft – obrazovka SET Ch 6
ZelioControl Soft – obrazovka SvS Ch 7

ZelioControl Soft – obrazovka ALM Ch 8	
ZelioControl Soft – obrazovka CoM Ch 9	
ZelioControl Soft – obrazovka PFb Ch 10	
ZelioControl Soft – obrazovka PAS Ch 11	
ZelioControl Soft – obrazovka CFG Ch 13	
ZelioControl Soft – uložení souboru aplikace	
•	

# Kapitola 1: Instrukce

#### Popis

Teplotní regulátory jsou vybaveny vstupem pro čidla, který umožňuje použití různých typů čidel (PT100, termočlánek, proudové nebo napěťové čidlo v závislosti na typu), jedním nebo dvěma procesními výstupy (reléový, rozhraní pro polovodičová relé nebo analogový) pro regulaci vytápění, chlazení nebo vytápění a chlazení založené na PID algoritmu.

Měřená a nastavená teplota může být zobrazena ve °Celsia nebo °Fahrenheita.

K dispozici jsou i pokročilé funkce: rampy (až 16), hystereze, fuzzy logika, automatické nastavení, soft start, alarmy.

Teplotní regulátory mohou být nastaveny pomocí čelního panelu a nebo pomocí softwaru při použití komunikačního portu a protokolu Modbus.

Komunikační port rovněž umožňuje vytváření inteligentní architektury s použitím operátorských panelů Magelis nebo PLC (Twido, Modicon M340 nebo Modicon Premium) s výměnou potřebných dat.

#### Příklady aplikací

Teplotní regulátory Zelio Control REG poskytují řešení teplotní regulace v následujících typech aplikací:

- pece a tavné pece,
- vytlačovací linky,
- plastikářské a gumárenské lisy,
- lisování a tvarování za tepla,
- výroba syntetických vláken a polymerizace,
- potravinářské výrobní linky,
- lisovací stroje,
- environmentální komory,
- technologie UV & laser,
- lakovací komory,
- chladicí boxy,
- zahradnictví a farmy,
- udržování teploty lázní pro barvení…

# Výběr a možnosti

Typové označení produktu umožňuje identifikaci vestavěných funkcí.

# Regulátory 24

REG	24	Ρ	TP UJ	1	Α	R L J	HU LU			
Regulátor	Rozměr	PID	Typ vstupu	Počet výstupů	Bez Modbus	Typ výstupu	Napájecí napětí			
		<b>P =</b> P	ID							
Typ vstupu:		TP = 1 UJ = 1	<b>TP =</b> termočlánek a PT100 <b>UJ =</b> analogový signál							
Funkce Mode	ous:	A = komunikace Modbus není možná								
Typ výstupu:	<b>R</b> = re <b>L</b> = ro <b>J</b> = ar	eléový ozhraní pro nalogový (	o polovodičo 4/20 mA)	ové relé						
Napájecí nap	HU = LU =	HU = 110/220 V AC LU = 24 V AC/DC								

# Regulátory 48/96

REG	48 96	Ρ	UN	1 2	L	R L J	HU LU		
Regulátor	Rozměr	PID	Typ vstupu	Počet výstupů	Bez Modbus	Typ výstupu	Napájecí napětí		
		<b>P =</b> P	ID						
Typ vstupu:		<b>UN =</b> univerzální (termončlánek / PT100 / analogový)							
Funkce Modb	us:	L = komunikace Modbus není možná							
Typ výstupu:	R = reléový L = rozhraní pro polovodičové relé J = analogový (4/20 mA)								
Napájecí napě	HU = 110/220 V AC LU = 24 V AC/DC								

**Poznámka:** Relé s 2 výstupy umožňuje kombinaci 1 relé a 1 polovodičové relé nebo 1 polovodičové relé a jeden proudový výstup (detaily viz katalog, stranu 6).

#### Kapitola 2: Názvosloví

#### PID: proporcionálně derivační regulátor

Princip PID algoritmu spočívá na 3 složkách, které jsou závislé na rozdílu mezi nastavenou hodnotou (SV) a měřenou hodnotou (PV).

- Proporcionální složka, chyba je násobena zesílením GR.
- Činná složka, chyba je integrována v intervalu času TI.
- Derivační složka, chyba je derivována v čase TD



#### Schématické zapojení PID

PID parametry ovlivňují odpověď systému jedním z níže uvedených způsobů:

- Když proporcionální zesílení GR zvroste, čas nárůstu hodnoty se zkrátí, ale hrozí překročení nastavené hodnoty. Čas stabilizace se změní málo a statická chyba se zlepší.
- Když 1 / TI vzroste, čas nárůstu hodnoty se zkrátí, ale hrozí překročení nastavené hodnoty.
   Čas stabilizace se prodlouží, ale zajistíme nulovou statickou chybu.
- Když TD vzroste, čas nárůstu hodnoty se změní málo, ale překročení nastavené hodnoty se sníží. Čas stabilizace je lepší a vliv na statickou chybu není žádný.

Použití regulátorů 24 / 48 / 96 umožňuje pomocí volby nastavení parametrů proměnných dosáhnout funkce automatické nebo manuální regulace.

Proměnné umožňují:

- zvolit typ použitého čidla (termočlánek nebo PT100, analogové čidlo),
- zvolit typ použitého výstupu v souladu s akčními členy (relé, polovodičové relé, analogový výstup),
- zvolit funkci regulace (vytápění nebo chlazení nebo vytápění a chlazení),
- snížit čas dosažení nastavení (měřená hodnota dosáhne nastavení tak rychle, jak je možné),
- předejít překročení nastavení (fuzzy logika a PID2),
- udržovat teplotu blízko nastavené hodnotě (redukce hystereze a pásem necitlivosti),
- předejít vlivu odchylek,
- aktivovat alarmy (vysoký, nízký, zpožděný...),
- nastavit rampy (až 16 kroků v závislosti na typu) pro spojení cyklu regulace,
- získat informace o poruchách (nadpočetná měření, vadná čidla),
- uzamknout nebo autorizovat změny parametrů z čelního panelu produktu.

# Výstupy

- **Reléový**: nejpoužívanější typ výstupu.
- Rozhraní pro polovodičové relé: používá se pro bezhlučný provoz nebo pro časté spínání.
- Proudový: pro řízení analogových akčních členů jako jsou frekvenční měniče

**Řízení zapnuto/vypnuto**: nejjednodušší algoritmus, nepožaduje se nastavená hodnota, bez přesnosti, upozorňujeme na mnoho oscilací.

**Proporcionální řízení**: procesní výstup je úměrný odchylce. Proporcionální pásmo umožňuje vznik zákmitů.



#### **Princip regulace**

Proporconální



Integrační



Integrační složka umožňuje dosáhnout nastavené hodnoty s offsetem k procesní hodnotě. Kombinací proporcionální a integrační složky dosáhneme nastavené hodnoty.

Derivační



PID



Kombinace proporcionální, derivační a integrační složky optimalizuje regulaci.

#### Vizualizace PID struktury





Výběr typu regulace

# Kapitola 3: Příklady integrovaných funkcí regulátoru

#### Autonastavení

Tato funkce automaticky počítá proporcionální, derivační a integrační složku PID regulace. Výpočet se provádí během 2 regulačních cyklů.

#### Fuzzy logika

.

Fuzzy logika řídí proces v rozmezí 0 až 100 % z měřicího rozsahu. Hlavním úkolem je optimalizace přepínání mezi výstupy vytápění a chlazení v závislosti na požadované hodnotě, aby se předešlo jejímu překročení.



Princip Fuzzy logiky

#### Samokontrola

Funkce restartuje výpočet PID parametrů při každé změně nastavení požadované hodnoty nebo po zapnutí napájení.

**Poznámka**: Příkaz generuje dočasnou odchylku regulace blízko nastavené hodnoty. Některé aplikace mohou být na tuto funkci citlivé.

# Rampy

Funkce umožňuje nastavit sekvenci požadovaných hodnot (až 16 u REG48 a REG96) během dané časové periody. Pro každou nastavenou hodnotu lze definovat dobu odezvy a délku trvání. Čas může být definován v hodinách a minutách nebo v minutách a sekundách.

#### Příklad



#### Pid 2

Výběr PID, které předejde překročení žádané hodnoty během fáze regulace.

#### Soft start

Ztlumí spuštění, čas zavedení (procesní hodnota dosáhne nastavení) je nastavitelný. Tato funkce se používá u strojů citlivých na náhlou změnu teploty.

#### Alarmy

Jeden až tři alarmy jsou dostupné v závislosti na typu regulátoru. Každý alarm je asociován s výstupním kontaktem (1 až 3A v závislosti na typu regulátoru). Dva další alarmy jsou dostupné přes Modbus komunikaci na regulátoru REG96 a jeden na REG48.

Alarmy mohou být konfigurovány na nízkou nebo vysokou prioritu a mohou být i zpožděny.

#### Kapitola 4: Schémata zapojení



#### REG 48 (14 typů)



Výstup 1 pro vytápění: relé / polovodičové relé / analogový výstup dle typu regulátoru

Vstup teplotního čidla (2 / 3 nebo 4drátové) nebo napěťové či proudové čidlo

# REG 96 (14 typů)



#### Poznámka 1

Alarmy D4 a D5 jsou dostupné pouze přes Modbus. Typ výstupu je závislý na typu regulátoru (viz stranu 6).

#### Poznámka 2

Připojení polovodičových relé nebo analogových akčních členů a vstupních čidel musí odpovídat schématům zapojení, zvláště pak polarita.

Dostupnost komunikace Modbus ověřte dle typového označení regulátoru, viz tabulku na straně 6.

Komunikace Modbus je asociována s těmito svorkami:

- 14/15 u REG 24,
- 7/8 u REG 48,
- 1/2 u REG 96.

# Průvodce výběrem

#### Jaké vlastnosti musí být při výběru regulátoru brány v úvahu?

- Typ čidla připojeného na vstup (PT100, termočlánek, analogové, proudové nebo napěťové).
- Počet a typ výstupů: nutnost řídit 1 nebo 2 akční členy pro vytápění, chlazení nebo regulace vytápění a chlazení (reléový nebo rozhraní pro polovodičové relé nebo analogový (proporcionální ventil, frekvenční měnič)).
- Počet alarmů.
- Počet ramp.
- Funkční režim (automatický nebo automatický a manuální).
- Dostupnost komunikace Modbus (větší počet regulátorů, komunikace s operátorským panelem Magelis nebo PLC jako Twido, Modicon M340 nebo Modicon Premium).

Pokročilé funkce dostupné v regulátoru:

- hystereze,
- autonastavení,
- fuzzy logika (viz stranu 8),
- soft start (u REG48 a REG96).

	REG 24	REG 48	REG 96		
Typ vstupu	PT100     Tormožlénsky	<ul> <li>PT100</li> <li>Terme člénsky</li> </ul>	■PT100		
	J, K, R, B, S, I, E, N, PLII	J, K, R, B, S, I, E, N, PLII	J, K, R, B, S, I, E, N, PLII		
		Napell: 0 ež 5 V 1 ež 5 V 0 ež 10 V	• Napeli: $0 \stackrel{*}{\rightarrow} \frac{5}{2} \stackrel{!}{} \stackrel{!}}{ }{} \stackrel{!}}{ }{ }{} }{} }{ }}{ $		
	- Proud:	0 az 5 v,1 az 5 v,0 az 10 v, 2 ož 10 V	0 az 5 v,1 az 5 v,0 az 10 v, 2 až 10 V		
	• Floud.	- Broud :	- Droud:		
	4 az 20 mA	- FIGUU.	- 1000		
		■ SPST relá: 220 V AC 30 V A			
	30 V AC/DC 3 A	<ul> <li>Bozhraní pro polovodičové rel</li> </ul>	lé <sup>:</sup> 24 V DC: 20 mA 850 O		
vystupu	<ul> <li>Bozhraní pro polovodičové</li> </ul>	<ul> <li>Analogový: 4 až 20 mA (max</li> </ul>	600  O 0 až 5 V 1 až 5 V		
	relé: 24 V DC. 20 mA.	$0 až 10 V (min. 10 k\Omega)$			
	850 Ω				
	<ul> <li>Analogový: 4 až 20 mA</li> </ul>				
	(max. 600 Ω)				
Počet procesních	1 reléový	1 reléový			
výstupů	nebo 1 rozhraní pro	nebo 2 reléové			
<b>3</b> • • • •	polovodičové relé	nebo 1 rozhraní pro polovodičov	é relé		
	nebo 1 analogový proudový	nebo 1 reléový + 1 rozhraní pro	polovodičové relé		
		nebo 1 analogový proudový			
A1	4. f. minleý melo a 4. Marthura	nebo 1 rozhrani pro polovodicov	e reie + 1 analogovy proudovy		
Alarmy	1 fyzicky nebo 1 Modbus	2 + 1 Modbus	3 + 2 Modbus		
Cas vzorkování	500 ms	200 ms	200 ms		
Přesnost	0,5 % FS	0,3 %	6 FS		
Počet ramp	8	10	5		
Hystereze		ANO			
PID		ANO			
PID 2	NE	AN	0		
Autonastavení		ANO			
Fuzzy logika		ANO			
Soft start	NE	ANO			
Funkční režim	Automatický	Automatický	a manuální		
Komunikace Modbus	NE pokud označení obsahuje	NE pokud označení obsahuje p	ísmeno L před počtem výstupů		
	písmeno A				

# Popis čelního panelu

#### **REG 24**



#### 1 C1: indikátor sepnutí výstupu 1

- 2 SV: indikátor nastavené hodnoty; pokud svítí, zobrazuje se nastavená hodnota SV, pokud nesvítí, zobrazuje se aktuální měřená hodnota PV
- 3 SEL: výběrové (potvrzovací) tlačítko
- 4 Zobrazení vložených parametrů, 4 červené číslice výšky 10 mm
- 5 Šipka NAHORU pro zvýšení hodnoty
- 6 Šipka DOLŮ pro snížení hodnoty
- 7 AL1: alarm s reléovým výstupem, pouze u REG24PTP1A●HU
- 8 AL2: alarm Modbus

**REG 48** 



**REG 96** 



- SV: indikátor nastavené hodnoty 1
- 2 **PV**: indikátor aktuální měřené hodnoty
- 3 C1: indikátor sepnutí výstupu 1
- indikátor sepnutí výstupu 2 4 C2:
- 5 **D01**: výstup Alarmu 1 sepnutý
- 6 **D02**: výstup Alarmu 2 sepnutý
- 7 Zobrazení měřené hodnoty, 4 červené číslice vysoké 12 mm
- 8 Zobrazení nastavené hodnoty, 4 zelené číslice vysoké 10 mm
- 9 Šipka NAHORU pro zvýšení hodnoty
- 10 Šipka DOLŮ pro snížení hodnoty
- 11 SEL: výběrové (potvrzovací) tlačítko
- 12 A/M: automatický / manuální režim nebo konfigurační tlačítko

#### 1 SV: indikátor nastavené hodnoty

- 2 **PV**: indikátor aktuální měřené hodnoty
- 3 C1: indikátor sepnutí výstupu 1
- indikátor sepnutí výstupu 2 4 C2:
- 5 **D01**: výstup Alarmu 1 sepnutý
- 6 **D02**: výstup Alarmu 2 sepnutý
- výstup Alarmu 3 sepnutý 7 **D03**:
- 8 Zobrazení měřené hodnoty, 4 červené číslice vysoké 12 mm
- 9 Zobrazení nastavené hodnoty, 4 zelené číslice vysoké 10 mm
- 10 Šipka NAHORU pro zvýšení hodnoty
- 11 Šipka DOLŮ pro snížení hodnoty
- 12 SEL: výběrové (potvrzovací) tlačítko
- 13 **A/M**: automatický / manuální režim nebo konfigurační tlačítko



#### Kapitola 6: Příklady použití

Požadavkem je řízení systému vytápění. Akční člen je řízen pomocí relé a teplotní čidlo je PT100 s rozsahem 0 až 400 °C. Požadovaná teplota je 28 °C. Operátor může teplotu měnit v rozsahu 24 až 30 °C. Alarmový výstup se sepne když teplota dosáhne 32 °C a druhý alarm když dosáhne 36 °C. Napájení regulátoru je 220 V AC.

Žádné speciální funkce nejsou požadovány, pouze regulace v okolí požadované hodnoty.

#### První krok: Výběr regulátoru

Požadavek na 2 alarmy specifikuje výběr regulátoru alespoň na typ 48, komunikace Modbus použití softwaru ZelioControl Soft.

Zvolený typ je:

**REG 48 PUN 1 R HU:** 1 univerzální vstup, 1 reléový výstup, napájení 220 V AC, komunikace Modbus pro snadné nastavení pomocí softwaru

#### Druhý krok: Připojení



# Třetí krok: Programování pomocí čelního panelu

Zapněte napájení regulátoru.

# Nastavení typu čidla (PT100)



Na čelním panelu zmáčkněte tlačítko výběru stav:

#### Funkce Ch 1, detaily viz uživatelský manuál.



Zmáčkněte tlačítko dokud se neobjeví toto:

#### Funkce Ch 6, detaily viz uživatelský manuál



Zmáčkněte tlačítko Studokud se neobjeví toto:

PvT výběr typu čidla



Zmáčkněte tlačítko selená hodnota nezačne blikat.

PvT = 1 (PT100)



Zmáčkněte tlačítko dokud se neobjeví 1.



# Nastavení rozsahu čidla PT100 (0 až 400 °C)



Zmáčkněte tlačítko Odkud se neobjeví toto:

# Nastavení minimální hodnoty rozsahu čidla PT100 (Pvb = 0 °C)



# Nastavení maximální hodnoty rozsahu čidla PT100 (PvF = 400 °C)



Zmáčkněte tlačítko Odkud se neobjeví toto:





Potvrďte výběr klávesou 🖭

Zmáčkněte tlačítko dokud se neobjeví toto:



# Nastavení zobrazení desetinných hodnot (Pvd)





Zmáčkněte tlačítko Sel dokud zelená hodnota nezačne blikat.

Zmáčkněte tlačítko C dokud se neobjeví 1.

Potvrďte výběr klávesou 🖭 .

Zpět na základní obrazovku se dostanete zmáčknutím



Zmáčkněte tlačítko 🖭 dokud se neobjeví toto:





Funkce Ch 2, detaily viz uživatelský manuál.



Zmáčkněte tlačítko 🖭 dokud se neobjeví toto:





# Výběr režimu regulace = vytápění na kanálu 1 (rEv)

Pro detaily viz stranu 8.



Zmáčkněte tlačítko SEL dokud řádek **no- -** nezačne blikat. Zmáčkněte jednou tlačítko , aby se objevilo **rv --** .

Výběr potvrďte klávesou 🖭 .



Zpět na základní obrazovku se dostanete zmáčknutím

#### Nastavení parametrů Alarmu 1 a Alarmu 2



Zmáčkněte tlačítko 🖭 dokud se neobjeví toto:



Zmáčkněte tlačítko Se neobjeví toto:



Zmáčkněte tlačítko dokud se neobjeví toto:

# Nastavení Alarmu 1 na hodnotu 32 °C







Výběr potvrďte klávesou 🖭 .

Jednou zmáčkněte tlačítko V pro nastavení Alarmu 2.

#### Nastavení Alarmu 2 na hodnotu 38 °C



Stejným postupem jako u Alarmu 1 nastavte 38.0 °C.

Výběr potvrďte klávesou



Zpět na základní obrazovku se dostanete zmáčknutím



#### Nastavení vysoké priority alarmů (do 1 T)









SEL





Zmáčkněte tlačítko se dokud zelená hodnota nezačne blikat.

Jednou zmáčkněte tlačítko pro nastavení čísla 1.

Výběr potvrďte klávesou 🔛

Zpět na základní obrazovku se dostanete zmáčknutím

#### 4. krok: Test funkčnosti

Regulátor může být nastaven například tímto způsobem. Je možné provést reálný test (stav alarmů 1 a 2 porovnává teplotu zobrazenou na čelním panelu....). Stejným postupem lze na čelním panelu měnit i další parametry (autonastavení, PID 2, atd. ...).

Použijte software ZelioControl Soft.

- Krok 1: Nainstalujte software ZelioControl Soft (kompatibilní s Windows XP a Vista).
- Krok 2: Nainstalujte driver TSXCUSB485.

#### Krok 3: Připojte kabel TSXUSB485 mezi vaše PC a regulátor.



# Krok 4: Zkontrolujte parametry komunikace driveru TSXCUSB485.

Otevřete okno Ovládací panely (1), pak "Systém", následně "Hardware" (2) a "Správce zařízení" (3).



# Krok 5: Nainstalujte si a spust'te software ZelioControl Soft.

Po instalaci spusťte program ZelioControl Soft.



Zvolte teplotní regulátory 48/96

#### Krok 6: Zkontrolujte parametry komunikace driveru TSXCUSB485.



Zvolte stejný komunikační port jako v kroku 4.

#### Krok 7: Nastavte parametry komunikace.

Rychlost v baudech, parita, číslo stanice.

Tyto parametry musí být stejné jako u regulátoru. Hodnotu můžete zkontrolovat na čelním panelu regulátoru v nastavení Ch 9:



V tomto případě: rychlost v baudech 9 600, parita lichá, stanice číslo 5.

#### Nastavení parametrů komunikace pomocí ZelioControl Soft

(základní parametry jsou: 19 200 baudů, parita sudá, stanice číslo 248)

ZelioControl Soft - New Item									
File Transfer View	Comm	Window	Hel	p					
ra 🗖 🖉	Port			1					
	Baud	d rate	•	✓ 9600					
Parameter setting	Parit	у	•	19200					
Trend Di	Stati	ionNumber		oPE Ch 1					
PEh Ch 1	n	Ŷ		PAS Ch 11					

#### Rychlost v baudech 9 600 bds



#### Parita lichá

ZelioControl Soft - New Item							
File Transfer View	Comm	Window	Help	)			
≊∎∙∎	Port Bau	Port Baud rate					
Parameter settin	e Parit	Parity					
Trend D	j Stat	ionNumber		(			



#### Krok 8: Připojte regulátor a nahrajte aplikaci.

D ZelioControl Soft - New Item									
File Transfer View Comm Window I	Help								
Paramet ir setting(Station No. = 5									
PFb Ch 10	PAS Ch 11	CFG Ch 13							
Mon Ch 5	SET Ch 6	SyS Ch 7	ALM Ch 8	CoM (					
Tr <mark>end Display</mark>	oPE Ch 1	Pld Ch 2	PLT Ch 3	PrG Ch					
Sv 0 Mv 722222	FALT            Mv1            Mv2            PFb            Sv            PASS         0000	ZelioControl Soft Upload the data from te	mperature controller? 3 seconds	x to process.					
l <sup>1</sup> Volba r	nahrávání	 2	Potvrzení						

#### Důležité

Před opuštěním programu ZelioControl Soft nezapomeňte svou aplikaci uložit. Jinak se program uzavře bez uložení (viz stranu 36).

#### Krok 9: Zobrazení aplikace.

Obrazovka programu ZelioControl Soft



# Kapitola 7: Software ZelioControl Soft

# ZelioControl Soft – obrazovka oPE Ch 1



#### Funkce

- 1 Man přepínání na manuální režim
- 2 Stby řízení RUN/STANDBY
- 3 Není použito
- 4 **PrG** funkční příkazy pro rampu (Off/Run/Hold)
- **5** AT příkazy auto nastavení (Off/ON/Low)
- 6 LACh zachování výstupu alarmu
- 7 Svn přednastavení požadované hodnoty (0: Sv0)
- 8 PLn1 přednastavení PID (0:pid0)
- 9 AL1 AL1L Alarm 1 spodní mez (příklad: 32 °C)
- a AL1h Alarm 1 horní mez
- b AL2 AL2L Alarm 2 spodní mez (příklad: 36 °C)
- AL2h Alarm 2 horní mez
- c AL3 AL3L Alarm 3 spodní mez
- AL3h Alarm 3 horní mez
- d AL4 AL4L Alarm 4 spodní mez
  - AL4h Alarm 4 horní mez
- e AL5 AL5L Alarm 5 spodní mez AL5h Alarm 5 horní mez
- ALSIN Alarm 5 norni mez
- f LoC uzamčení tlačítek čelního panelu
- **Poznámka 1**: Regulátory REG48 obsahují 2 alarmy, regulátory REG96 3 alarmy. Alarmy 4 a 5 jsou dostupné pouze pomocí komunikace Modbus.
- **Poznámka 2**: Pokud je zvoleno auto nastavení, pak hodnoty P/I/D/hys/bal/ar jsou nastaveny automaticky.

# ZelioControl Soft – obrazovka PID Ch 2

	Mon Ch 5	ľ	SE	T Ch 6	_ ĭ	SyS Ch 7	ľ
	Trend Display		oPE	Ch 1	ľ	Pid Ch 2	
1	Sv0	]	d	TC1	2	s	
2	P 5,0	%	e	TC2	2	s	
3	240	s	T	PLC1	-3,0	%	
٨	, d	3	y h		103,0	%	
1		s	i	PhC2	103.0	%	
5	hyS   1		j	PCUT	0	%	
6	CoL 1,0			EMa			
7	db 0,0	%			-3,0	%	
8	<b>bAL</b> 0,0	%	k		-3,0	%	
9	Ar 400		Ň	PMV	○ ON ④ OFF		
а	<b>rEv</b> 0:rv	•		PM∨1	-3,0	%	
b	SvL 0			PMv2	-3,0	%	
С	Svh 400						

#### Parametry

- 1 Sv0 požadovaná hodnota
- 2 P proporcionální složka
- **i** integrační složka
- 4 d derivační složka
- 5 hyS hystereze (0 až 50 % FS)
- 6 CoL proporcionální pásmo chlazení
- 7 db mrtvé pásmo
- 8 bAL hodnota výstupní konvergence
- 9 Ar antireset předejde překročení hodnoty při neaktivní PID
- a rEv normální/reverzní volba typu (příklad: rEv viz stranu 8)
- b SvL SV spodní mez (příklad: 0 °C)
- c Svh SV horní mez (příklad: 400 °C)
- **d TC1** OUT 1 proporcionální cyklus (když interface pro polovodičové relé: max. frekvence spínání)
- e TC2 OUT 1 proporcionální cyklus (když interface pro polovodičové relé: max. frekvence spínání)
- f PLC1 OUT 1 spodní mez (když analogový)
- g PhC1 OUT 1 horní mez (když analogový)
- h PLC2 OUT 2 spodní mez (když analogový)
- i PhC2 OUT 2 horní mez (když analogový)
- i **PCUT** volba omezení typu výstupu (PLC1/2 PHC1/2)

#### K Není použito

**Pamatujte si:** Pokud je zvoleno auto nastavení, pak hodnoty P/I/D/hys/bal/ar jsou nastaveny automaticky.

# ZelioControl Soft – obrazovka PLT Ch 3

	لے					021 0110			.,		1			00110110	
	_	Trend	d Display	ľ	oF	PE Ch 1	ľ	PI	ld Ch 2	ľ	PLT Ch 3	y .	Ľ	PrG Ch 4	
1	ſ	Sv1 P1 i1 d1 hyS1 CoL1 db1 bAL1	15,0 5,0 240 60,0 1,0 1,0 0,0 50,0	% S S 3 %	Sv3 P3 i3 d3 hyS3 CoL3 db3 bAL3	15,0 5,0 240 60,0 1,0 1,0 0,0 50,0	% S 5 %	Sv5 P5 i5 d5 hyS5 CoL5 db5 bAL5	15,0 5,0 240 60,0 1,0 1,0 0,0 50,0	% s 7 %	Sv7         P7           i7         d7           byS7         CoL7           db7         DAL7	0,0 5,0 240 30,0 1,0 1,0 0,0 50,0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8 9	SvMX 7:Sv7 PL1M 7:pid7	•
		Ar1	385,0	70	Ar3	385,0	70	Ar5	400,0	70	Ar7 4	0,0	_		
	C	rE∨1	2:rvno	-	rEv3	2:rvno	-	rEv5	2:rvno	-	rEv7 2:rvn	o 🔽	·		
	1	Sv2	15,0		Sv4	15,0		Sv6	0,0						
		P2	5,0	%	P4	5,0	%	P6	5,0	%					
	L	i2	240	s	i4	240	s	i6	240	s					
		d2	60,0	s	d4	60,0	s	d6	60,0	s					
2		hyS2	1,0		hyS4	1,0		hyS6	1,0						
		CoL2	1,0	4	CoL4	1,0	6	CoL6	1,0						
		db2	0,0	%	db4	0,0	%	db6	0,0	%					
		bAL2	50,0	%	bAL4	50,0	%	bAL6	50,0	%					
	L	Ar2	385,0		Ar4	385,0		Ar6	400,0						
	C	rEv2	2:rvno	•	rEv4	2:rvno	•	VrE∨6	2:rvno	-					

#### Nastavení požadované hodnoty a PID parametrů

- Sv1 požadovaná hodnota 1
  - P1 proporcionální složka 1
  - i1 integrační složka 1
  - d1 derivační složka 1
  - hyS1 hystereze 1
  - CoL1 proporcionální pásmo chlazení 1
  - db1 mrtvé pásmo 1
  - **bAL1** výstupní konvergence 1
  - Ar1 antireset 1
  - rEv1 volba funkce Normalní/reverzní
- 2 Totéž pro PID 2

1

- 3 Totéž pro PID 3
- 4 Totéž pro PID 4
- 5 Totéž pro PID 5
- 6 Totéž pro PID 6
- 7 Totéž pro PID 7
- 8 SvMX volitelný počet Sv
- 9 PL1M aktuálně zvolené PID

# ZelioControl Soft – obrazovka PRG Ch 4

	Mon Ch 5	SEIChb	sys on 7	ALM Ch 8	COM Ch 9
	Trend Display	oPECh1	Pld Ch 2	PLT Ch 3	PrG Ch 4
1 2	PTn 0:Ptn0 TIMU © hh.mm C mm.ss	▼ 5v.5 15 7 TM5r 0 h TM5S 0 h	0 md T11r 0 m t11s	15,0 j Mod 0 h 0 m k GSok	C ON © OFF
3	Sv-1         15,0           TM1r         0           TM1S         0	8 TM6r 0 h 0 m TM6S 0 h 0 m Sv.7 15	0 me T12r 0 m T12r 0 m T12s	0 h 0 m l GS-L 0 h 0 m GS-h 15,0	1,0
4	Sv-2         15,0           TM2r         0           TM2S         0	9 TM7r 0 h 0 m TM7S 0 h 0 m Sv-8 15	<sup>0</sup> mf T13r <sup>0</sup> m T13S <sup>0</sup> Sv14	$\begin{array}{c c} 0 & h & 0 \\ \hline 0 & h & 0 \\ \hline 0 & h & 0 \\ \hline 0 & 0 \\ \hline \end{array} $	○ ON ● OFF
5	Sv-3         15,0           TM3r         0           TM3S         0	a TM8r 0 h 0 m TM8S 0 h	0 m9 T14r 0 m T14S	0 h $0$ m p PTnM 0 h $0$ m q PMin	6:Ptn6 •
6	Sv4         15,0           TM4r         0           TM4S         0	b TM9r 0 h 0 m TM9S 0 h 0 m Sv10 15	0 mh T15r 0 m T15s 0 Sv16	0 h 0 m 0 h 0 m 15,0	
		C T10r 0 h T10S 0 h	0 m <sup>i</sup> T16r T16s	0 h 0 m	

#### Parametry rampy

- PTn 1 vzor rampy – volba čísla rampy
- 2 TiMU časová jednotka rampy (hh:mm nebo mm:ss)
- 3 Sv1 požadovaná hodnota rampy 1 TM1r rampa 1 čas rampy
  - TM1s rampa 1 seg
- 4 Totéž pro rampu 2
- 5 Totéž pro rampu 3
- 6 Totéž pro rampu 4
- 7 Totéž pro rampu 5
- 8 Totéž pro rampu 6
- 9 Totéž pro rampu 7
- а
- Totéž pro rampu 8
- b Totéž pro rampu 9
- Totéž pro rampu 10 С
- d Totéž pro rampu 11
- Totéž pro rampu 12 е
- f Totéž pro rampu 13
- Totéž pro rampu 14 g
- Totéž pro rampu 15 h
- Totéž pro rampu 16 i.
- MoD režim rampy (0 až 15) i.
- GsoK zabezpečení (ON/OFF) k
- GS-L spodní mez zabezpečení Т
- m GS-h horní mez zabezpečení
- rozhodnutí o globální podobě programované křivky (OFF) n PvST
  - rozhodnutí o reálné měřené hodnotě pro spuštění (ON)
- ConT 3 volby rES/CON/INI 0
- PTnM sady výběru maximálních vzorů р
- sady výběru minimálních vzorů Pmin q

#### ZelioControl Soft – obrazovka MON Ch 5

	TID CITIO	1700000	1 0100011
	Mon Ch 5	SET Ch 6	SyS Ch 7
1	STAT	7 TM1	
2	Mv1 //////	8 TM2	
3	Mv2	9 TM3	
4	PFb //////	a TM4	
5	rSv ///////	b TM5	
	CT1 (//////	c FALT	
6	CT2 (//////	d PLno	
		e PTno	

#### Funkce monitorování

- **1 STAT** vývoj rampy
- 2 Mv1 výstup 1
- 3 Mv2 výstup 2
- 4 PFb PFB zobrazení vstupní hodnoty
- 5 rSv RSV zobrazení vstupní hodnoty
- 6 Není použito
- 7 TM1 zbývající čas na časovači 1
- 8 TM2 zbývající čas na časovači 2
- 9 TM3 zbývající čas na časovači 3
- a TM4 zbývající čas na časovači 4
- **b** TM5 zbývající čas na časovači 5
- c FALT zobrazení příčiny poruchového stavu
- d Plno vývoj PlD
- e Ptno vývoj rampy

Poznámka: Tato data je možné zadávat pouze pomocí softwaru.

# ZelioControl Soft – obrazovka SET Ch 6

	PEDICINIU	PAS Chill	
	Mon Ch 5	SET Ch 6	SySCh7 ALMCh
1 2 3	PvT 1:Pt100 Pvb 0,0 PvF 400,0	rEMS d	0,0 P AoT PV V 0,0 9 AoL 0,0 % r Aoh 100,0 %
4 5 6	Pvd 1 ▼ PvU © C ○ F	rEMr	0,0 s
-	CUT -0,1	C1r	5:4-20mA 🔻
1	<b>PvoF</b> 0,0	g C2r	5:4-20mA 💌
8 9	<b>SvoF</b> 0,0	h FLo1	-3,0 %
а		FL02	-3,0 %
b	AdJS 0,0	J <u>SF01</u> k <mark>SF0</mark> 2	103,0 % 103,0 %
С	CJ ON OFF	I SFTM m Sbo1	M 0 h 0 m -3,0 %
		n <u>Sbo2</u> O <u>SbM</u>	<b>d</b> 0

#### Nastavení

- 1 PvT výběr typu čidla (příklad: 1 PT100)
- 2 Pvb Pv spodní mez vstupu (příklad: 0,0 °C)
- 3 PvF Pv horní mez vstupu (příklad: 400,0 °C)
- 4 Pvd volba desetinné čárky (příklad: 1)
- 5 PvU výběr jednotky °Celsius nebo °Fahrenheit (příklad: °C)
- 6 CUT
- 7 **PvoF** PV změna offsetu vstupu
- 8 SvoF SV změna offsetu
- **9 TF** PV filtr vstupu
- a AdJO nastavení uživatele 0
- b AdJS nastavení intervalu uživatele
- c rCJ kompenzace svaru termočlánku
- d Není použito
- f C1r OUT1 rozsah (když OUT 1 je analogový)
- g C2r OUT2 rozsah (když OUT 2 je analogový)
- h Flo1 OUTPUT 1 nastavení hodnoty během poruchy
- i Flo2 OUTPUT 2 nastavení hodnoty během poruchy
- j SFo1 Soft start OUT 1 nastavení hodnoty (když Output 1 digitální –3% =0, 103% =1)
- k SFo2 Soft start OUT 2 nastavení hodnoty (když Output 2 digitální –3% =0 , 103% =1)
- SFTM Soft start nastavení času
- **m Sbo1** nastavení hodnoty během standby OUT 1
- n Sbo2 nastavení hodnoty během standby OUT 2
- **o SbMd** nastavení režimu standby stav výstupů alarmů v režimu standby
- **p AoT** typ vypínacího výstupu opětného přenosu (pouze Modbus)
- **q AoL** AO spodní mez (pouze Modbus)
- r Aoh AO horní mez (pouze Modbus)

# ZelioControl Soft – obrazovka SyS Ch 7

			170 0000	
	Mon Ch 5	Ϋ́	SET Ch 6	SyS Ch 7
1	UkEy	2	d IMP	
	di1	0	C OFF	
2		0	e rMPL 0,0 f rMPh 0,0	
2	di5	0	g rMPU 0:hoUr	•
3	doll	1	n Svi © rMP	
4	doP1 0000	•	C TrG	
5	do2T	1	i CTrL Pid 🔻	
6	doP2 0000	-	j PrCS SRV1 -	
7	do3T	0	k onoF G ON	
8	doP3 0000	•	C OFF	
9	do4T	0	I <b>SLFb</b> 8,0	
а	doP4 0000	•	m [STMd] AUTo	<b>-</b>
b	do5T	0		
С	doP5 0000	-		

#### Systémové paramatery

Jya	stemove p	aramatery
1	UkEy	převod nastavení uživatelského tlačítka
2	Není pou	žito
3	do1T	DO1 nastavení události výstupu – konfigurace typu alarmu 1
4	doP1	DO1 nastavení dalších funkcí – zadržení alarmu 1
5	do2T	DO2 nastavení události výstupu – konfigurace typu alarmu 2
6	doP2	DO2 nastavení dalších funkcí – zadržení alarmu 2
7	do3T	DO3 nastavení události výstupu – konfigurace typu alarmu 3
8	doP3	DO3 nastavení dalších funkcí – zadržení alarmu 3
9	do4T	DO4 nastavení události výstupu – konfigurace typu alarmu 4
a	doP4	DO4 nastavení dalších funkcí – zadržení alarmu 4
b	do5T	DO5 nastavení události výstupu – konfigurace typu alarmu 5
С	doP5	DO5 nastavení dalších funkcí – zadržení alarmu 5
d	rMP	použití změny nastavení rampy
е	rMPL	rampa SV snížení
f	rMPh	rampa SV zvýšení
g	rMPU	rampa SV časová jednotka
h	SvT	rampa SV–SV zobrazení volby režimu
i –	CTrL	volba funkce PID/FUZZY/SELF
j –	Není pou	žito
k	onoF	režim nastavení hystereze
1	SI Eh	ny stabilní rozsah

I SLFb pv stabilní rozsah m STMd volba režimu startu

# ZelioControl Soft – obrazovka ALM Ch 8

	Mon Ch 5	SET Ch 6	SyS Ch 7	ALM Ch 8
1	A1hy 1,0	a A4hy	1,0 <b>hb1</b>	0,0 A
2	dLy1 0 S	b dLy4	<sup>0</sup> s hb1	0,5 A
3	dL1U © Sec	c dL4U 📀	Sec hS1	A 0,0
			Min hS1	h 0,5 A
4	A2hy 1,0	d A5hy	1,0 9 hb2	0,0 A
5	dLy2 0 S	e dLy5	<sup>0</sup> S hb2	0,5 A
6	dL2U © Sec O Min	f dL5U @	Sec hS2	A 0,0
7	A3hy 1,0		hS2	h 0,5 A
8	dLv3 0 c		h LbT	M 0 S
9			i LbA	<b>b</b> 10,0
	© Sec			

#### Nastavení alarmů

1	A1hy	alarm 1 hystereze (0 až 50 % FS)			
2	dLy1	alarm 1 zpoždění – alarm 1 závislý na zvolené jednotce			
3	dL1U	alarm 1 časová jednotka – časová jednotka alarmu			
		(0=sekundy - 1=minuty)			
4	A2hv	alarm 2 hystereze			
5	dl v2	alarm 2 zpoždění – alarm 2 závislý na zvolené jednotce			
ě		alarm 2 časová jednotka časová jednotka alarmu			
0	ulzu	(0 - ackundy - 1 - minuty)			
-	A 2 h	(U- Sekultuy - T-Illilluly)			
1	A3NY	alarm 3 hystereze			
8	dLy3	alarm 3 zpoždění – alarm 3 závislý na zvolené jednotce			
9	dL3U	alarm 3 časová jednotka – časová jednotka alarmu			
		(0= sekundy – 1=minuty)			
а	A4hy	alarm 4 hystereze			
b	dLy4	alarm 4 zpoždění – alarm 4 závislý na zvolené jednotce			
С	dL4U	alarm 4 časová jednotka – časová jednotka alarmu			
		(0 = sekundy - 1 = minuty)			
d	A5hv	alarm 5 hystereze			
6	dl v5	alarm 5 zpoždění – alarm 5 závislý na zvolené jednotce			
ž		alarm 5 žpozučini alarni 5 žavovć jednotke elermu			
•	<b>UL90</b>				
		(U= sekunay – 1=minuty)			
g	Není použito				
h	Není použito				
		M • C			

I Není použito

#### ZelioControl Soft – obrazovka CoM Ch 9

	PFb Ch 10	PAS Ch 11	CFG Ch 13	<u>]</u>	
	Mon Ch 5	SET Ch 6	SyS Ch 7	ALM Ch 8	CoM Ch 9
1	STno 5				
2	CoM 96od 🖵				
3	PCoL C ASCI				
4	SCC r rwv				

#### Zobrazení komunikačních parametrů Modbus

- 1 Stno číslo stanice (5 v příkladu)
- 2 CoM rychlost v baudech a parita (96 = 9 600 baudů, lichá parity (stejné jako v příkladu)
- **3 PcoL** typ komunikace (pevná hodnota Modbus)
- 4 SCC možné čtení/zápis (pevná hodnota)

Poznámka: Pro nastavení parametrů komunikace viz stranu 23.

#### ZelioControl Soft – obrazovka PFb Ch 10



Pozice zpětné vazby 1 Není použito

# ZelioControl Soft – obrazovka PAS Ch 11

	Trend Disp	lay 🕺	oPE Ch 1	I
	PFb Ch 10	ľ	PAS Ch 11	Ĩ
				,
1	PAS1	0000		
2	PAS2	0000		
3	PAS3	0000		

#### Nastavení hesel

- heslo 1 (přednastavení = 0000) heslo 2 (přednastavení = 0000) heslo 3 (přednastavení = 0000) PAS1 1
- 2 PAS2
- 3 PAS3

# ZelioControl Soft – obrazovka CFG Ch 13

	пена Бізріау			I LI OII J
	PFbCh10	PAS Ch 11	CFG Ch 13	
1	2:60 s 👻	PL01	8 L-C1 0	
		PL02	9 L-C2 0	
2	r-Fk 💿 ON	PL03	a Ldo1 0	
	O OFF	PL04	b Ldo2 0	
3	SoFk © ON C OFF	PL05	C Ldo3 0	
4	ALMF 0 7	PL06	d L-Sv 0	
		PL07	e L-Mv 0	
5	DCon CON € OFF	PL08	f LMAn 0	
		<b>DI 00</b>	g LSTb 0	
6	PTnT 0		h LrEM 0	
			i L-AT 0	
		PL11		
		PL12		
		PL13		

#### Konfigurace parametrů prostředí

- 1 TOUT čas zpoždění při návratu na základní obrazovku
- 2 Není použito
- 3 SoFK
- 4 ALMF blikání LED čelního panelu
- 5 bCon
- 6 PTnT změna pořadí výkonu ramp
- 7 Není použito
- 8 L-C1 volba funkce LED
- 9 L-C2
- A Ldo1
- b Ldo2
- c Ldo3
- d L-Sv
- e L-Mv
- f LMAn
- g LSTB
- h LrEM
- i L-AT
- j rST reset regulátoru

# ZelioControl Soft – uložení souboru aplikace

#### Uložení souboru aplikace



- 1 Volba souboru
- 2 Uložit jako (Save as) a zvolte cestu místa uložení souboru

![](_page_37_Picture_5.jpeg)

Uložení aktuálního soubour

#### Ostatní funkce

![](_page_37_Picture_8.jpeg)

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

**Upozornění** Vzhledem k neustálému vývoji norem, materiálů a charakteristik uvedených v tomto dokumentu si vyhrazujeme právo změn. Aktuální informace získáte na lince Zákaznického centra 382 766 333.

# Doporučení Použité výrobky, zařízení a jejich obaly předejte po upotřebení oprávněné firmě k ekologické likvidaci.

#### Schneider Electric CZ, s. r. o.

Thámova 13 – 186 00 Praha 8 www.schneider-electric.cz

Zákaznické centrum Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com